



DatamedWL™

Brukerhåndbok

Datamed LLC

DatamedWL™ v3

Doc ID DMD-10500-01000-NO Rev A

4/2017

COPYRIGHT

Copyright © Datamed LLC. Ettertrykk forbudt. Hel eller delvis kopiering er forbudt uten forhåndssamtykke fra innehaveren av copyright.

GARANTI

Datamed LLC ("DLLC") gir ingen garanti av noe slag med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet til et spesielt formål. Programvaren beskrevet her er dekket av DLLCs standard EULA, som er tilgjengelig på DLLCs nettsted (www.datamed.com).

ADVARSLER

Dette produktet er ikke beregnet til hjemmebruk.

VAREMERKER

Følgende merker er registrerte varemerker for de respektive eiere.

<i>Eier</i>	<i>Varemerke(r)</i>
Datamed LLC	<i>Datamed</i>
Digi International, Inc.	<i>AnywhereUSB</i>
Microsoft Corporation	<i>Microsoft and Microsoft Windows Server</i>
VMWare, Inc.	<i>VMWare and vMotion</i>

FORVATNINGSMESSIG

Dette produktet overholder forskriftsmessige krav i Europeisk direktiv 93/42/EEC.



Produsert og distribuert av:

Datamed LLC
9620 Mitchell Place
Brentwood, TN 37027
USA
US: +1 800 601-3361
Int'l: +1 901 672 6225
Fax: +1 901 672 6331
www.datamed.com

Tiltenkt bruk

Dette produktet er en middelvare som sitter mellom en ENHET (en EKG-innsamlingsenhet som vil be om ordre) og et SYSTEM (et system som inneholder EKG-ordrene). Dets primære formål er å være en sømløs konverteringskrets mellom disse to og la ENHETEN sende en maskinforespørsel til SYSTEMET og deretter få tilbake en liste med ordre. Fra ENHETENS perspektiv etterligner den et SYSTEM fra den samme fabrikanten; fra SYSTEMETS perspektiv etterligner det en ENHET fra den samme fabrikanten. Det sekundære formål er å opptre som en mottaker og (alternativt) en sender for enveis EKG-overføring fra ENHETEN til SYSTEMET, ved å bruke DatamedFT™ for konvertering. Det er ikke beregnet til bruk for noe annet formål enn de som er beskrevet her.

Systemkrav

- **Datamaskin.** Hvis programvaren ikke er installert på EKG Management System-serveren, vil det bli installert på en separat, tilstøtende datamaskin. Minimumsspesifikasjonene for denne datamaskinen er: 2 GB RAM, 40 GB HD, 1 USB-port for lisensnøkkelen (med mindre det brukes en USB-to-LAN-adapter), og en LAN-kopling for filoverføring. De følgende operativsystemene støttes: Windows Server 2008 x86 og x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, og Windows Server 2016. Denne applikasjonen krever Microsoft .NET 4.5 Framework.
- **VM-overveielser.** Denne programvaren kan kjøres på en virtuell maskin, men tilgang til USB -lisensnøkkelen må være planlagt. For enkel-server installasjon kan nøkkelen bli plugget inn i vertsdatabasemaskinen og tildelt til VM. For feil-tolerante konfigurasjoner inkludert vMotion®, kan en USB-to-LAN-adapter slik som en AnywhereUSB brukes.

Installasjon

- Installér den medfølgende lisensnøkkelen på datamaskinen. Den må bli plugget inn i en USB-port på den fysiske datamaskinen (eller USB-to-LAN-adapteren). Drivere kan bli nedlastet her: <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/>.
- Kjør oppsettprogrammet som følger med og følg trinn-for-trinn anvisningene.
- Etter installasjon, kjør konfigurasjonsfunksjonen for å konfigurere applikasjonen. En lenke til denne funksjonen finnes på skrivebordet og i Start-menyen.
- Etter konfigurasjon kan applikasjonen bli startet fra konfigurasjonsfunksjonen, eller den vil starte automatisk etter en omstart.

Konfigurasjon

Start konfigurasjonsfunksjonen og innstill konfigurasjonen etter behov. Nøkkelkonfigurasjonselementene er i inndataformat, utdataformat, arkivering og logging. Etter at alle innstillingene er riktige, lagre innstillingene ved å trykke på knappen merket **Save** (*Lagre*). Start deretter tjenesten ved å bruke knappen merket **Start** eller ved å bruke den normale Windows-tjeneste appleten.

Særskilte detaljer om konfigurasjonsinnstillingene finner du i servicehåndboken for denne applikasjonen som er tilgjengelig på vårt nettsted (www.datamed.com). Servicehåndboken er bare tilgjengelig på engelsk.

Drift

Denne applikasjonen kjører som en ubetjent Windows -tjeneste og ingen grensesnitt eller samhandling er nødvendig for drift.

Oppdatering av lisensnøkkelen

Hvis det blir kjøpt flere lisenser, følg disse trinnene for å oppdatere lisensnøkkelen:

1. Start konfigurasjonsfunksjonen og velg *License → Create License Update Request File (Lisens → Opprette lisensoppdateringsansmodning-fil)* på menyen. Velg en mappe og et filnavn til å skrive filen til.
2. En fil vil bli opprettet i det spesifiserte området med en filendelse **".c2v"**. Mail denne filen til DLLC på support@datamed.com.
3. DLLC vil generere en oppdateringsfil (med en filendelse **".v2c"**) og maile den tilbake. Lagre denne filen.
4. I konfigurasjonsfunksjonen velg *License → Load License Update (Lisens → Last lisensoppdatering)* på menyen. Navigere til den lagrete oppdateringsfilen og trykk på **Open** (*Åpen*) for å laste filen.
5. Når oppdateringen er fullført, vises en melding om at oppdateringen var vellykket. Den oppdaterte filen kan kastes. Stopp og start tjenesten igjen for å la den nye lisensen tre i kraft.

Teknisk støtte

DLLC støtte kan nås med e-post på support@datamed.com eller per telefon på enten (800) 601-3361 linje 2 (i USA) eller +1 901 672 6225 linje 2 (utenfor USA).